

## 見積書に連動される重量をトンにしたい

パラメーターで見積書の重量の単位をキログラムからトンに変更します。

### 操作方法

工事別パラメーター〔見積〕の〔重量の単位〕を〈トン〉に設定します。

トンの連動重量の丸め方法と丸め桁も設定します。

(システムパラメータも同様の変更をおこなえば、今後作成する工事の初期値になります。)

