

No.M-000004

ロス率単価入力の画面で追加入力した材料が積算帳表に出力されない

積算帳表には、拾い出し入力の材料データしか出力されません。

回避方法

積算帳表に加えたい重量分の材料データを拾い出し入力で入力して下さい。