

拾い出し入力時に溶接情報を入力したい

操作方法

工事別パラメータ [溶接] の [溶接モード] を<自動計算>または<自動計算なし>に設定します。
<自動計算>の場合、拾い出し入力起動時に溶接明細入力起動し、拾い出し明細入力時に自動概算が自動起動します。

<自動計算なし>の場合、拾い出し起動時に溶接明細入力の起動のみとなります

