

帳表の材種の並び順を変更したい

操作方法

＜マスタ処理＞－＜材種情報マスタ＞で材種の〔分類順位〕を変更して集計します。

① 材種を選択

② 分類順位を変更する

例えば、Hよりもコラムを上に出出力したい場合はHの分類順位よりも小さい数値を入力する

③ 更新する

※部材サイズの並び順(昇順、降順)は、＜システムパラメータ＞－〔積算〕で変更します。