

既製品ベースの重量をベースのみの重量で計算したい

操作方法

＜システムパラメータ＞－＜既製品ベースの重量＞で＜ベースのみ＞を選択して、拾い出し入力画面を開き、＜機能＞－＜拾い出しデータの更新＞をクリックします。

The screenshot shows the 'システムパラメータ' (System Parameters) dialog box with the following settings:

- 全般 | 積算 | 見積 | 溶接 | 継手
- 長さの単位: ミリメートル メートル
- 重量 = [長さ(面積) × 本数 × 単位重量(丸め)]
- 重量の丸め方法: 四捨五入 切捨て 切上げ JisZ8401
- 重量の丸め方: 小数点以下 [0] 桁
- Net重量が丸め後0の場合は最小値にする
- 重量計算時のハンチ部分の幅: 平均値 最大値
- 既製品ベースの重量: 全て ベースのみ**
- 重量の丸め方法: 四捨五入 切捨て 切上げ
- 部材の並び順: 昇順 降順
- 塗装マスクを使用する
- プレート展開時にB.Boxのプレートに片面塗装にする
- 拾い出しの起動時に最終入力行を表示する

Buttons: OK, キャンセル