


スプライスプレートとプレートと区別して集計したい


操作方法

区別して集計するには別の材種コードを作成してそのコードを使用します。この場合は同じ部材なので、インストール CD から 1-PL のデータをコピーして、スプライスプレートの材種コードおよび部材コードを作成できます。

- 1) S/F シリーズシステムの CD をセットします。
- 2) <Windows のスタート> - <S/F 共有機能> - <共通部材マスタ管理> を起動します。
- 3) CD 中の SFCommon¥Master¥SKMPLSBZ. MDB をコピー元に設定します。
- 4) [材種・部材マスタの調整] を表示します。
- 5) コピー元の [1-プレート] をクリックして、<IDを変えて追加> をクリックします。
- 6) 材種コード、材種名を入力して OK します。



材種コード (300 以上で使用していないコード)、材種名称を入力します。



- 7) 見積積算システムを起動して<材種情報マスタ>で追加した材種の設定を行います。
- 8) 材種略称を変更する場合 (例えば、[SPL-6] と表示したいなど) は、<共通部材マスタ> - <材種マスタ> で [材種略称] を変更します。