

## 使用する部材が登録されていない

### 操作方法

共通部材マスタに追加登録を行って下さい。

- 1) <共通部材マスタ>-<材種マスタ>で<編集>-<新規レコード>をクリックして、材種を登録します。

※材種 CD は 300 以上で作成して下さい。

- 2) <共通部材マスタ>-<部材マスタ>で<編集>-<新規レコード>をクリックして、1)で作成した材種の部材サイズを登録します。

- 3) <材種情報マスタ>で、1)で作成した材種に、入力区分等の必要な設定を行います。

- 4) 部材名称を任意に設定したい場合は、<部材情報マスタ>で 2)で作成した部材ごとに部材名称を登録します。

※部材名称の初期値は、材種略称-サイズ1×サイズ2×サイズ3×サイズ4です。

### 部材サイズの登録がない場合

- 1) <共通部材マスタ>-<部材マスタ>で<編集>-<新規レコード>をクリックして、部材サイズを登録します。

- 2) 部材名称を任意に設定したい場合は、<部材情報マスタ>で 1)で作成した部材ごとに部材名称を登録します。

※部材名称の初期値は、材種略称-サイズ1×サイズ2×サイズ3×サイズ4です。

各マスタの操作説明は共有機能マニュアルを御覧下さい。