

ボルトに本単価を入力したいのに重量で集計される

操作方法

＜材種情報マスタ＞で材種ごとに [金額計算方法] を＜個数＞、[単位名] を＜本＞に変更後、拾い出し入力で＜機能＞－＜拾い出しデータの更新＞後、拾い出し集計をします。

① 材種を選択

材種CD	材種名	材種略称	形状	材料検索
78	SM-TWH	TWH	H	2
79	12G-SHTB	12G-SHTB	ホルト	2
80	HTB	HTB	ホルト	2
81	特HTB	特HTB	ホルト	2
82	メッキHTB	メッキHTB	ホルト	2
83	BOLT	BOLT	ホルト	2
84	NUT	NUT	ナット	1
85	RTN	RTN	ホルト	2

② 設定する

金額計算方法 = 個数

単位名 = 本

③ 更新する