

連動データ選択 – [REAL 4 工事]で選択ボタンをクリックしても工事名称が表示されない

操作方法

○REAL4 で連動データを作成する

配置データの修正や工事番号や工事名称の変更により連動データが削除されている可能性があります。
“M-000034-REAL4 から連動したい”を確認して REAL4 側で連動データ作成を行って下さい。

○積算連動の工事選択画面のパスを確認する。

連動元工事の選択画面で表示されている工事データのパスが、REAL4 工事を保存しているフォルダーのパスと異なっている可能性があります。

REAL4 の工事データを保存しているフォルダーを選択して下さい。

